MTB · GRAVEL · ROAD · ERSATZTEIL

ENDKAPPE ERSATZSET - VORDERRADNABE

Endkappen für NonPlus-Vorderradnaben, zum Erneuern oder um den Achsstandard zu wechseln.



HANDEL

Artikelnummer (Basis)	**NON-KOM-END-0102**
Varianten	**5**
Ursprungsland	**Deutschland**
Zolltarifnummer	**87149990**

01 KONFIGURATION

AUSFÜHRUNG

12 mm / 6-Loch | 12 mm / Centerlock | 15 mm / 6-Loch | 15 mm / Centerlock | 15 mm / 6-Loch / Torque Cap

Umrandete Werte sind fest verbaut, alle anderen sind wählbar.

02 KOMPATIBILITÄT

- NonPlus-Vorderradnaben
- Achse 12 mm oder 15 mm, 15 mm Torque Cap
- Bremsaufnahme 6-Loch oder Centerlock

03 LIEFERUMFANG

- Endkappen für die Vorderradnabe im gewählten Standard

04 SO GEHT'S

01

Alte Endkappen abziehen
Mit dem Endkappen Remover Tool gerade abziehen, nicht verkanten.

02

Sitz reinigen
Achse und O-Ringe säubern, O-Ringe bei Bedarf tauschen.

03

Neue Endkappen aufdrücken
Gerade aufschieben, bis sie vollständig anliegen.

05 VARIANTEN

ARTIKELNUMMER	GTIN / EAN	AUSFÜHRUNG
NON-KOM-END-0102-002	4072094047373	12 mm / 6-Loch
NON-KOM-END-0102-003	4072094047380	12 mm / Centerlock
NON-KOM-END-0102-004	4072094047397	15 mm / 6-Loch
NON-KOM-END-0102-005	4072094047403	15 mm / Centerlock
NON-KOM-END-0102-006	4072094047410	15 mm / 6-Loch / Torque Cap

DOKUMENTE

Anleitungen, Datenblätter und Videos zum Service an NonPlus Naben:
www.nonpluscomponents.com/support/downloads

HERSTELLER

NonPlus Components GmbH
Max-Eyth-Straße 7 · 71364 Winnenden · Germany
info@nonpluscomponents.com · +49 7195 9577901
Handgefertigt in Winnenden.

PRODUKTSEITE