礫石 · 公路 · 登山車 · 工具

端蓋拆卸工具

輕巧的 NonPlus 花鼓端蓋拆卸器，適合居家保養與外出攜帶。



貿易資訊

基本料號	NON-WRK-MON-0031
料號	NON-WRK-MON-0031
GTIN / EAN	4072094046543
原產國	德國
稅則號列	82055980

01 相容性

- 所有端蓋可拆卸的 NonPlus 花鼓
- 前花鼓與後花鼓

02 內容物

- 端蓋拆卸工具 1 支

03 操作步驟

01

固定花鼓

將車輪或花鼓穩固放置，建議使用花鼓固定座。

02

對準

將拆卸器套上端蓋並垂直對正。

03

拔出

均勻施力拉出，直到端蓋脫離。無需撬動，不留痕跡。

文件

NonPlus 花鼓保養的說明、規格表與影片：
www.nonpluscomponents.com/zh_TW/support/downloads

製造商

NonPlus Components GmbH
Max-Eyth-Straße 7 · 71364 Winnenden · Germany
info@nonpluscomponents.com · +49 7195 9577901
於 Winnenden 手工製造。

產品頁面