GRAVEL · ROAD · MTB · 工具

端盖拆卸工具 PRO

车店专用工具，可平稳、无痕地拔下 NonPlus 花鼓端盖。



贸易信息

基础货号	NON-WRK-MON-0030
货号	NON-WRK-MON-0030
GTIN / EAN	4072094046536
原产国	德国
海关编码	82055980

01 兼容性

- 所有端盖可拔下的 NonPlus 花鼓
- 前花鼓和后花鼓

02 包装清单

- 1 个端盖拆卸工具 Pro

03 操作步骤

01

固定花鼓

将车轮或花鼓稳妥固定，最好使用花鼓固定座。

02

安放工具

将拆卸器套在端盖上并摆正。

03

拔下

均匀施加拉力，直至端盖脱出。无需撬动，不留痕迹。

文档

NonPlus 花鼓保养的说明书、数据表和视频：
www.nonpluscomponents.com/zh_CN/support/downloads

制造商

NonPlus Components GmbH
Max-Eyth-Straße 7 · 71364 Winnenden · Germany
info@nonpluscomponents.com · +49 7195 9577901
于 Winnenden 手工打造。

产品页面